

ROCKDALE 



TEMPEST MESH 1

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожалуйста, обратите внимание на следующую информацию, но не ограничивайтесь представленными рекомендациями!

- Не размещайте электронную ударную установку под прямыми солнечными лучами или рядом с обогревательными приборами. Не подвергайте ее воздействию высоких температур во избежание деформации и обесцвечивания корпуса.
- Если вы перемещаете установку в место с другой температурой и/или влажностью, дайте ей постоять несколько часов перед использованием, пока конденсат полностью не испарится.
- Поскольку устройство чувствительно к электромагнитным сигналам, не используйте его рядом с телевизором, радио, игрушками с дистанционным управлением и другими устройствами, создающими сильные электромагнитные помехи.
- Не используйте абразивные или моющие средства.
- Используйте только указанный адаптер. Применение неподходящего адаптера может привести к повреждению установки.
- Убедитесь, что контакт заземлен.
- Не вскрывайте устройство и не разбирайте на детали. Не вносите изменений. В устройстве нет деталей, которые пользователь может самостоятельно отремонтировать. В случае функциональных сбоев или повреждений обратитесь к квалифицированному специалисту.

Важно: Не подключайте установку к электросети при сборке!



1 Звуковой модуль

2 Хай-хэт

3 Крэш

4 Том 1

5 Том 2

6 Райд

7 Том 3

8 Малый барабан

9 Педаль бас-бочки

10 Педаль хай-хэта

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ

- 1 Нож для вскрытия коробки (в комплект не входит).
- 2 Ключ для настройки барабана (входит в комплект).
Необходим для монтажа стоек и настройки пэдов.

ЭТАПЫ СБОРКИ:

- 1 Откройте коробку с помощью ножа и достаньте все детали, указанные ниже. Сверьтесь с перечнем деталей. (Рисунок предоставлен только для ознакомления. Более подробную информацию вы можете найти в перечне деталей.)




a b c d e f



h

g



Кронштейны




Модуль



Ключ для настройки барабана



Кабели



Томы




Тарелки



Педали


2 Соберите стойки, закрепляя винтами, как показано ниже.




1. Установите томы на держатели e и f.




Внимание! При соединении барабанных стоек убедитесь, что держатель находится в положении 1. Затем закрепите винт 2 с помощью ключа для настройки барабана.



2. Соедините стойки a и b через держатель e.



4. Вставьте кронштейны для тарелок в стойки a, b и держатель h.




3. Соедините другие стойки, как показано на рисунке.




5. Установите музыкальный модуль на держатель h.

- 3 Установите пэды тарелок в кронштейны для тарелок.



1. Снимите крыльчатую гайку тарелки и затяните винт держателя тарелки.



2. Поместите пэд тарелки на держатель. **Внимание!** Вставьте пазы тарелки в пазы держателя.




3. Отрегулируйте пазы так, чтобы они совпали.



4. Затем затяните крыльчатую гайку.

- 4 Закрепите том на держателе g.



- 5 Поставьте педали на пол, соедините все пэды и тарелки с модулем с помощью кабелей.



Совет: Обратитесь к руководству пользователя, чтобы настроить модуль под себя. Для удобства расположения кабелей в комплект входят 6 кабельных стяжек.

SERIAL NUMBER | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ROCKDALE

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Двухслойный сетчатый пэд малого барабана (7,5 дюймов)
- Двухслойные сетчатые пэды трех томов (7,5 дюймов)
- Три тарелки Hi-hat, Crash, Ride (10 дюймов)
- Две триггерные педали
- Металлическая рама SPCC
- ПеркуSSIONный звуковой модуль
- Соединительные кабели
- Ключ для сборки
- Адаптер питания
- Инструкция по сборке
- Руководство пользователя

Электронная ударная установка Rockdale

Модель: Tempest Mesh 1

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 2 года

Сервисная поддержка: rockdale.ru/services/

www.rockdale.ru

Изготовитель: Эйчиксвэ Технолоджи Ко Лтд (HXW Technology Co., Ltd)

Адрес изготовителя: 2нд Флор, Буилдинг Но. Б, Веилинга Индастри Ареа, Диаоютаи, Даланг Стрит, Лонгхуа Дистрикт, Шенджень, Китай 518109 (2nd Floor, Building No. B, Weilingda Industry Area, Diaoyutai, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China 518109)

Импортер и организация, принимающая претензии от потребителей:

ООО «МУЗЫКАНТ»

ОГРН 1067746017987 | ИНН: 7705710235

Юридический адрес: 119180, г.Москва, ул. Полянка Б., дом 2, строение 2, Помещение 1, комн. 24

info@rockdale.ru | Телефон: +7 (495) 641-59-95

Товар сертифицирован.

Страна происхождения: Китай

Made in China (дата производства указана на упаковке)

